

あそぶまえに

●必ず時間の設定を行ってください。

時間の設定の仕方は取扱説明書をご覧ください。

時間の設定は



をすべて設定する必要があります。

時間の設定がおわらないと
シプレ・コフレは何度も
「時間の設定」のお願いを
してくるよ！

●電池のセットをしたあとは必ずスタートボタンを押してください。

スタートボタンを押さないと、誤作動の原因となることがあります。

スタートボタンの位置や押し方は取扱説明書をご覧ください。

こんなときは・・・

●なでなでに反応しない(反応しにくい)

おしゃべり中とねているときは、おでこのセンサーが反応しません。

シプレ・コフレがおきている時間内であそんでください。

また、おしゃべり直後約3秒間は、製品の仕様上おしゃべりセンサーが反応しません。

●ねておきたときのセリフについて

シプレ・コフレがねておきたときには、設定した時刻に関係なく

- ・シプレの場合：「おはようございます。今日もよろしくお願いします。」
- ・コフレの場合：「おはようございます。今日もよろしくたのむです。」

のセリフを話す仕様になっております。ご了承ください。

故障かな？と思ったら

インターネットを使用できる環境の方は、こちらのページで症状をご確認ください。(インターネットを使用できない環境の方は、取扱説明書に記載しておりますバンダイお客様相談センターまでお電話にてお問い合わせください。)

<http://bandai.co.jp.support/index.html>